

Anwendungsleitaden

XXL Hebehilfe

Um die LINITHERM XXL-Dämmelemente an einen Kran hängen zu können werden die XXL Hebehilfen zusammen mit dem Produkt angeliefert. Mit den folgenden Bildern wird die prinzipielle Funktion der Hebehilfe beschrieben:



1. Lieferumfang: 4 Hebehilfen pro Auftrag. Seekiefer C-Profil mit Kranschleufe und Gummierung zum Schutz der Unterdeckbahn.



2. Hebehilfe mit der Kranschleufe nach oben auf die Plattenlängskanten aufstecken. 2 Stück pro Plattenseite im Abstand von ca. 3–4 m.



3. Krankette in die Kranschleufen anhängen, sodass die Platten waagrecht am Kran hängen. Die Ketten vorsichtig anziehen, sodass die Hebehilfen mit gleichmäßiger Lastaufnahme an der Dämmplatte verkanten.



4. Elemente auf dem Dach ablassen. Die Plattenunterkanten von Hand anheben, sodass die Luftdichtheitsbahn nicht beschädigt wird und die Hebehilfen entfernt werden können. Die Dämmplatten auf dem Sparren ablegen und in die Kantenverbindung einschieben.

Hinweis: Die Hebehilfen können jeweils maximal 50 kg aufnehmen und sind ausschließlich für die Verlegung der LINITHERM XXL Platten zu verwenden. Die Hebehilfen sind nur für ein Bauvorhaben zu verwenden und anschließend zu entsorgen.

Bei der Verlegung sind die Allgemeinen Hinweise und Beispiele zur Verlegung von »LINITHERM Dämmsystemen auf den Sparren« zu beachten. Die Sicherheitsbestimmungen für Baustellen und Arbeiten auf dem Dach sind, wie üblich, einzuhalten.

Anmerkung: Die vorstehenden Angaben gelten bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Produkte. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze/Richtlinien/Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.